

# Контроллер промышленный многофункциональный

### Арбитр

Инструкция по включению изделия и обновлению ПО

#### 1 Включение и выключение контроллера

Контроллер автоматически включается при подаче напряжения питания.

Разъём «Питание»:



#### 2 Индикация на контроллере

При подаче питания контроллер подаст короткий звуковой сигнал. Индикатор «Статус» зажжется красным на 5-10 секунд, после чего загорится желтым.

Дождаться окончания загрузки контроллера. Критерием прохождения первичной самодиагностики и успешной загрузки служит светодиодная индикация в виде зеленого индикатора «Статус».

#### 3 Общие сведения

Контроллер позволяет обновить ПО с помощью файла на USBнакопителе или по сети с TFTP-сервера.

Запись нового образа производится в неиспользуемый раздел памяти контроллера - для защиты от сбоев при процедуре обновления.

При обновлении на совместимые между собой версии ПО, ранее введенные настройки сохраняются.

Требования к USB-накопителю, с которого производится обновление:

- Объем от 1 до 32 Гбайт.
- Тип файловой системы FAT32.
- Не менее 50 Мбайт свободного пространства на накопителе.

#### 4 Установка ПО

Программного обеспечения контроллера промышленного "BT-A", RU.AЦМЕ.022 (далее по тексту – ПО) является встроенным в изделие «Контроллер промышленный многофункциональный «Арбитр». Установка ПО осуществляется при изготовлении изделия на предприятии-изготовителе AO «НПК РоТеК».

Для эксплуатации изделия, установка ПО не требуется.

5 Обновление ПО

## 5.1 Обновление ПО с USB-накопителя посредством органов управления на Контроллер

Для запуска обновления с USB-накопителя необходимо:

- 1. Записать файл обновления в корневую директорию накопителя.
- 2. Вставить USB-накопитель в работающий USB-порт (Host) контроллера.
- 3. Нажать и удерживать кнопку «Установка» 20 секунд.

Дождаться полной загрузки ПО контроллера (контроль по светодиодным индикаторам контроллера).

#### 5.2 Вход в Web-интерфейс Контроллера

Для входа в интерфейс необходимо в Web-браузере перейти на IP-адрес Контроллера, набрав:

Настройка	Значение по умолчанию
	Имя пользователя: user
доступ к web-интерфейсу контроллера	Пароль: webuser
	IP-адрес:192.168.10.232
Сетевые настройки контроллера по умолчанию	Маска:255.255.255.0
	Шлюз:192.168.10.1
	DNS:8.8.8
	IP-адрес:172.31.11.22
microUSB	Маска:255.255.255.0
	Шлюз:172.31.11.1
Порт сервера ОРС UA на контролере	4841

	Арбитр	
Логин		
Пароль		
	Войти	

Рисунок 1 - Вход в Web-интерфейс контроллера

После авторизации Web-интерфейс на экране отобразится главная страница пользовательского интерфейса контроллера.

	15			03.02,2021   19:52:40	<b>О</b> Сератка Б• Выход
Сипналы Приборы учета	информация	События Конфигурац	nt		
Приборы учта			TC a TH		Подключить прибор
Название	Значение	Состояние	Сигнал	Значение	Состояние
ВИС. Т (HC-A-xx, HC-F-xx) ПСД-3	0	offline	Дискретный вход #1	0	opened
RS-232 681488		N7 55	Дискретный вход #2	0	injament
KM-5-2 RS-485 Maanup, 1 36460	0	offine	Дискретный вход #3	0	quenest
T3M-105 FICZ-2 R5-232 145031	1	artine	Дискретный вход #4	0	opened
			Дискретный вход #5	e	iquerand
Certai			Дискретный вход #6	0	Inpersent
Сигнал	Значение	Состояние	Дискретный вход #7	0	opened
GSM state	DOWN	Power down	Дискретный вход #8	0	operand
PROXY#1	0	[ carried ]			

Рисунок 2 - Главная страница пользовательского интерфейса контроллера

Перейдите на вкладку «Конфигурация», затем раздел «Обновление ПО».

APENTP SN 6811746	е1Ё Тип связи: ЕТН С 03.02.2021 (19.55.59 Ө Серанка С• Выход
Снгналы Приборы учета Информации	события Конфигурация
Конфигурация	
Сеть	Имя феёла
Конфикурация	firmulare ext2
Время	Otogaa
Журкал	
NTP	Othoaim
TETP.	
Obicereality FIG	
Каналы связя	

Рисунок 3 – Страница обновления ПО Контроллера

#### 5.3 Обновление ПО через USB порт Контроллера

Из выпадающего списка «Откуда» выберите «USB»:

Имя фа	іла	
firmwa	re.ext2	
Откуда		
USB		~
USB		
TFTP		

В поле «Имя файла» введите имя файла прошивки и нажмите кнопку «Обновить».

На экране появится информационное окно с подтверждение действий, нажмите «ОК»:



После подтверждения действия на обновления, Контроллер перезагрузится, а страница в Web браузере будет недоступна. Обновление длится 2-3 мин. После обновления на странице появится окно авторизации в Web-интерфейсе.

#### 5.4 Обновление ПО через ТFTP

Для обновления через TFTP необходимо сконфигурировать TFTPсервер в одной сети с контроллером и добавить на сервер файл обновления в корневую директорию.

Обновления (в т.ч. добавление/обновление драйверов, вычислителей, корректоров, расходомеров, счетчиков, датчиков и других приборов) может запускаться дистанционно.

Перейдите в раздел «ТГТР» и укажите адрес ТГТР сервера, нажмите кнопку «Применить»:

SN: 6811746	₀о00 Тип связи: ЕТН 📿 03.02.2021   20:09:32 🔞 Справка 🕒 Выход
Сигналы Приборы учета Информ	нация События Конфигурация
Конфигурация	
Сеть	Сервер
Конфигурация	192.168.24.239
Время	Применить
Журнал	
NTP	
тетр	
Обновление ПО	
Каналы связи	
Сервер	

Из выпадающего списка «Откуда» выберите «TFTP»:

firmware.ext2	
Откуда	
TFTP	
USB	

В поле «Имя файла» введите имя файла прошивки и нажмите кнопку «Обновить».

На экране появится информационное окно с подтверждение действий, нажмите «ОК»:

Подтвердите действие на странице 192.168.24.214		
Обновление может занять несколько мин запустить его сейчас?	нут. Вы уверен	ы что хотите
	ОК	Отмена

После подтверждения действия на обновления, Контроллер перезагрузится, а страница в Web браузере будет недоступна. Обновление длится 2-3 мин. После обновления на странице появится окно авторизации в Web-интерфейсе.